innovaphone IP241



CE Version: 001-2012 (EDV 6450542)

1 2

Max 341

11.10.11 10:25

4 5 6

DE	Im Ruhezustand
EN	In idle state
FR	En veille
IT	In riposo
NL	In standby-stand
ES	Modo inactivo
PT	No descanso
DK	I hviletilstand
SE	I vänteläge
FI	Joutotilassa
NO	I hviletilstand
PL	W stanie spoczynku
CZ	V klidovém stavu
RU	в режиме покоя

3

Max 341 [00:30]
Thomas A.
170

11.10.11 10:27

4 5 6

DE	Während des Gesprächs
EN	During call
FR	Pendant la communication
IT	In conversazione
NL	Tijdens gesprek
ES	Durante la llamada
PT	Durante uma chamada
DK	Under opkaldet
SE	Under pågående samtal
FI	Puhelun aikana
NO	Under samtalen
PL	W trakcie rozmowy
CZ	Během hovoru
RU	во время вызова

	FR Symboles
	Nouveaux appels manqués
	Haut-parleur activé
	Micro activé (mains libres)
	Combiné décroché
	Nouveau message
R	Une demande de rappel est activée
	Présentation du numéro masquée
	Micro casque activé
	Renvoi d'appel activé
	Téléphone verrouillé, déverrouiller avec PIN
	Connexion téléphonique cryptée
	Sonnerie désactivée
	Enregistrement réussi
	Echec enregistrement
	Enregistrement standby

FR Mode d'emploi innovaphone IP241

Composition de l'écran (Cf. Schémas)

1 Nom de l'enregistrement actif
2 Numéro personnel
3 Contact
4 Symboles écran 1
5 Date et heure
6 Symboles écran 2

Fonction des touches

Touche	En veille	Pendant la communication
Menu	Ouvrir le menu et quitter le menu avec prise en compte des modifications	Conférence avec deux appels actifs
Touche Ok Ok	Confirme la sélection ou entrée actuelle	
Couper	Quitter le menu, retour à l'état initial (Home)	Couper la communication
Micro	Coupe la signalisation (sonnerie)	Mode muet / Coupe le micro
Touche R R	Liste des appels entrants	Rétro-appel, va-et-vient
Bis/Recomposition	Liste des appels sortants à recomposer	Pour transférer l'appel entrant ou la communication active
Haut-parleur	Prénumérotation, prendre l'appel en mains-libres	Ecoute amplifiée, passage en mains-libres
Escape Esc	Reculer d'une étape dans le menu sans accepter les paramètres	Couper la communication
Effacer Del	Effacer le dernier caractère en mode texte	

Actions au cours d'appels entrants

Prendre l'appel : Décrocher, appuyer sur pour prendre l'appel en mains-libres.

Refuser l'appel : appuyer sur .

Transférer : Avant la prise d'appel appuyer sur , entrer le numéro pour transférer l'appel et confirmer en appuyant sur .

Actions en veille

Composer un numéro : Composer le numéro, pour sélectionner un nom passer en mode texte en appuyant longuement sur une touche alphanumérique et entrer le nom, au besoin sélectionner le nom avec les flèches et appeler en décrochant le combiné.

Rappel d'appels manqués : appuyer sur R, sélectionner l'appel désiré avec les flèches et appeler en décrochant le combiné.

Recomposition de numéros : appuyer sur , sélectionner le numéro désiré avec les flèches et appeler en décrochant le combiné.

Envoyer un message : Entrer un numéro ou un nom, appuyer sur , sélectionner « Envoi message » et taper le texte désiré, envoyer avec .

Déterminer un renvoi d'appel : appuyer sur , sélectionner « Paramètres utilisateur », sélectionner « Renvoi d'appel » et taper le numéro désiré en fonction du contexte. Appuyer à 2 reprises sur pour confirmer.

Déterminer la disponibilité: appuyer sur , sélectionner « Paramètres utilisateur » et « Disponibilité », entrer l'activité désirée et compléter éventuellement par une annotation.

Actions pendant la communication

Passage en mode mains-libres : maintenir appuyée la touche et raccrocher le combiné.

Arrêter le mode mains-libres : décrocher le combiné ou mettre fin à la communication en appuyant sur .

Rétro-appel : appuyer sur R . Sélectionner le numéro ou le nom pour le rétro-appel. Appuyer sur pour mettre fin au rétro-appel et revenir à la première communication.

Va-et-vient : Appuyer sur R et établir une seconde communication. Appuyer deux fois sur R pour aller et venir entre les deux communications. Appuyer sur pour mettre fin aux communications.

Transférer : Appuyer sur R et établir une seconde communication. Raccrocher le combiné pour mettre les deux appels en communication.

Conférence : Etablir deux communications via R et activer une conférence en appuyant sur . Appuyer sur pour séparer à nouveau les deux communications ou raccrocher pour mettre fin à la conférence.

Transfert rapide : appuyer sur R et sélectionner le numéro de destination. En raccrochant le combiné, l'appel actif est mis en communication avec le numéro de destination et entend le signal d'appel, jusqu'à ce que l'appel soit accepté.

Transfert inconditionnel : appuyer sur et établir une seconde communication. Appuyer une nouvelle fois sur pour mettre en communication les deux appels sans que l'appelant soit dans une file d'attente.

Actions pendant l'établissement d'une communication

Rappel si occupé : établir une communication, appuyer sur pendant le signal occupé ou le signal d'appel, sélectionner Rappel. Le téléphone signale que l'interlocuteur est à nouveau libre.

Rappel si sans réponse : établir une communication, appuyer sur pendant la sonnerie d'appel, sélectionner Rappel. Le téléphone signale que l'interlocuteur est à nouveau actif.

Symboles dans « Contact »

Symbole	Signification	Symbole	Signification
	Appel en attente, signal d'appel		Symbole de disponibilité : Déjeuner
	Etablissement de la communication, sonnerie		Symbole de disponibilité : Réunion
	Connecté, conférence, file d'attente		Symbole de disponibilité : Absent
	Symbole de disponibilité: Vacances		Symbole de disponibilité : Occupé